#### **ELECOM** TK-TCM002 series

# USB テンキーパッド

# TK-TCM002

# ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム USB テンキーパッド "TK-TCM002" シリーズ をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは "TK-TCMOO2" シリーズの操作方法と安全にお 取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必 ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大 切に保管しておいてください。

※このマニュアルでは一部の表記を除いて"TK-TCM002"シリーズ を「本製品」と表記しています。

# 安全にお使いいただくために

#### ■絵表示の意味

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死 こや大けがなど人身事故の原因になります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により ↑注意 けがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

() 「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

「知っていると便利なこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ず お読みください。

#### ⚠ 警告

→ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異 常があるときや、本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、 すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。 そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品を パソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販 売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡

破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

#### ♠ 警告

- 本製品の分解や改造、修理などをご自分でしない でください。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
- □コネクタはぬれた手で抜き差ししないでくださ い。また、加工したり、無理に曲げたりしない でください。

火災や感電の原因になります。

# <u>(1)</u> 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 暖房器具の周辺など高温になるところ
  - 多湿なところ、結露をおこすところ
  - ●平坦でないところ、振動が発生するところ
  - ●マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体が かからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗など も故障の原因となります。
- ●本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす 恐れのある機器では使用しないでください。
  - ◆本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条 例および法令に従って処分してください。

# ■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてく


( シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体 を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

# パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業 を始める前に、すべてが揃っているかを確認してくださ い。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、 破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店 またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご

- ●USB テンキーパッド本体(コード長さ 0.75m)....1 個
- ●ユーザーズマニュアル(このマニュアルです).......1部

#### 各部の名称とはたらき



#### ① USB コネクタ

パソコンの USB ポートに接続します。

#### ② NumLock ランプ

NumLock がオンになると点灯します。

#### ③ NumLock ボタン

このボタンを押すと、NumLock のオン / オフを切 り替えます。NumLock がオンになると、NumLock ランプが点灯します。

NumLock がオンのときはキートップ上段の文字が入 力されます。オフのときはキートップ下段のキーとし て機能します。

#### お使いになる前にご確認ください

日本語キー配列のフルキーボードやテンキーボードを Windows Vista®、Windows® XP でお使いの場合、キー ボードまたはテンキーボードをパソコンに接続して再起 動すると、お使いになる環境によってはキーボードから 正しく文字を入力できなくなることがあります。

これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キー ボードと間違って認識するために起こる問題です。その ため、キートップに印字されている文字を入力しても実 際の画面には異なる文字が表示されます。

本マニュアルでは、この問題を「101 英語キーボード誤 認識の問題」と表記しています。

#### ●誤認識された場合の入力例





この問題を解決するには、本製品を接続する前に解決し ておく方法と、本製品を接続後、誤認識が発生している 場合に解決する方法があります。

#### Windows Vista® の場合

Windows Vista® ではいずれのバージョンでも、101 英 語キーボード誤認識の問題が発生する可能性があります。 101 英語キーボード誤認識の問題が発生した場合は、裏 面の「キートップと違う文字が入力される」を参照してく

#### Windows® XP の場合

Windows® XP をサービスパック 1 以降のバージョンに バージョンアップしておくと、この問題は発生しません。 Windows® XPのサービスパックのバージョンを確認す る方法については、裏面の「サービスパックのバージョン を確認する |を参照してください。

サービスパックが適用されていない Windows® XP でも 本製品使用できますが、101 英語キーボード誤認識の問 題が発生する可能性があります。101 英語キーボード誤 認識の問題が発生した場合は、裏面の「キートップと違う 文字が入力される |を参照してください。

( ) サービスパックとは、Windows®の発売後に発見 された問題に対しての修正プログラムや、さらに 使いやすくするための更新プログラムをまとめた ものです。

# 本製品を使用する

# Step 1 USB ポートを確認する

お使いのパソコンのUSBポートを確認してください。




当 USB ポート

●USB ポートはどのポートでも使用できます。 ●USBハブ経由でも使用できます。ただし、 USBハブの電源供給能力によっては本製品 が動作しない場合があります。

# Sten2 テンキーを取り付ける

- 1 パソコンを起動します。
  - •Windows®の起動時にログオンするアカウ ント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず 「コンピュータの管理者」権限があるアカウン トでログオンしてください。
  - ●Windows®が起動し、操作可能な状態にな るまでお待ちください。
- ② 本製品のUSB コネクタをパソコンのUSB ポート



USB コネクタの向きと挿入場所を十分 に確認してください。

3 ドライバが自動的にインストールされ、本製品 が使用できる状態になります。

# ■ ■テンキーを取り外す場合

本製品はホットプラグに対応しています。 Windows® が起動した状態でもテンキーを取り 外すことができます。

Windows®の起動中に何度も抜き差しを くり返すと、動作が不安定になることがあ ります。このような場合は、Windows® を再起動してください。

### トラブルシューティング

#### 正常に動作しないとき

#### ■本製品または本製品に接続した USB 機 器が正常に認識されない、動作しない

- ➡バスパワーモードで動作している USB HUB には、本 製品を接続しないでください。
- ➡本製品をパソコンの USB ポートから抜き差ししてくだ さい。本製品が再度認識されます。認識されない場合は、 Windows を再起動してみてください。
- ➡テンキーを USB ポートに取り付けたとき、ドライバが正 しくインストールされず、本製品が Windows® に「不明 なデバイス」として登録されている可能性があります。本 製品は通常は「USB ヒューマン インターフェイス デバ イス」として登録されます。「不明なデバイス」になってい る場合は、「不明なデバイス」の削除方法」を参照し、デバ イス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと 「Step2 テンキーを取り付ける」(表面)からやり直してく

### ■本体キーボードの NumLock ランプ表示 がキー入力に合わせて点滅する

➡本体キーボードの NumLock ランプ表示が、本製品のキー 入力に合わせて点滅することがあります。本製品の仕様に よるもので故障ではありません。

#### ■[L]や[K]のキーを押すと数字が入力される

➡本体キーボードの NumLock キーがオンになっていませ 6,12

本体キーボードの NumLock キーをオフにしてください。

#### **■**[00]キーのみキーリピートしない

→ [00]キーのみ、キーリピート機能が無効になっています。 その他のキーは、一定時間キーを押し続けると、「キーリ ピート」機能により同じ文字を繰り返して入力できます。

### ■本製品を接続すると、本体キーボードの 一部が正しく入力できない

→本体キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識され ている可能性があります。「キートップと違う文字が入力 される」を参照してください。

### ■ Microsoft Excel を使用中に、本製品 から[/]を入力したが動作がおかしい。

→Microsoft Excel の仕様により、本製品を使用するとき の動作に制限があります。「Microsoft Excel をお使いの 場合 |を参照してください。

#### Microsoft Excel をお使いの場合

Microsoft Excelで本製品を使用すると、次のような現象 が発生します。これは、Microsoft Excel の仕様であり、 本製品でこの現象を回避することはできません。

- ●セルに何も入力していない状態で本製品の[/]キーを押す と、本体キーボードの[Alt]キーを押したときと同じ状態 のように、ツールバーが選択されてしまいます。
- ●本製品の[/]を押してしまった場合は、本体キーボードの [Alt]キーを押してください。入力可能な状態に戻ります。 本製品の[/]を押しても入力可能な状態に戻りません。

#### 「不明なデバイス」の削除方法

ドライバが正しくインストールされず、本製品が Windows® に「不明なデバイス」として登録されているときは、デバイス マネージャから「不明なデバイス」を削除したあと、「Step2 テンキーを取り付ける」(表面)からやり直してください。

- ●「不明なデバイス」が複数ある場合、削除をはじめ る前にどの「不明なデバイス」が本製品の認識情報で あるかを確認してください。本製品を一度パソコン から取り外してみて、「不明なデバイス」の表示が消 えれば、それが本製品の認識情報です。
  - ・以下の手順どおりにドライバを削除しても「不明な デバイス」が消えない場合は、パソコンに何らかの 問題が発生している可能性がありますので、パソコ ンメーカーにお問い合わせください。

本製品をパソコンに接続した状態で、次の手順に従って「不明なデ バイス |を削除してください。

#### **1** デバイスマネージャを表示します。

● Windows Vista® の場合

1.[スタート]ボタンをクリックし、[コンピュータ]を右 クリックします。

**2**.[プロパティ]を クリックします。



3.「デバイス マネージャ」をクリックします。



**4**.「ユーザーアカウント制御」が 表示された場合は、 戦症 を クリックします。



● Windows® XP の場合

1.[スタート]ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ]

を右クリックします。 Starting section **2**.[プロパティ]をクリック します。

**3**.[ハードウェア]タブ をクリックします。



2 [デバイス マネージャ] 画面が表示されるの で、「不明なデバイス」 を右クリックし、[削 除]をクリックします。



The Company Control of the Control o

F91/IOIE6Q Windows Sandardy)

電 磁质翻译的

4 本製品の USB コネクタをパ ソコンの USB ポートから取 り外し、パソコンを再起動し



「Step2 テンキーを取り付ける」(表面)からやり直します。

# サービスパックのバージョンを確認する

Windows® XP では、あらかじめサービスパック 1 以降の バージョンにしておくことで、「101 英語キーボード誤認識 の問題」を解決することができます。

次の手順で、Windows® XP のサービスパックのバージョン を確認できます.

- を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 システムのプロパティが表示されます。
- サービスパックのバージョンを確認します。

サービスパックが最新の バージョンであることを 確認します。サービスパッ クが最新のものでない場 合は、WindowsUpdate バージョンを を使用して、最新のバー | 確認します。 ジョンにバージョンアッ プレてください。



バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの 取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。 (2009年1月現在の Windows® XP の最新のサービス パックは Service Pack 3 です。)

#### キートップと違う文字が入力される

日本語キー配列のフルキーボードやテンキーボードを Windows Vista®、Windows® XP でお使いの場合、キーボー ドまたはテンキーボードをパソコンに接続して再起動する と、お使いになる環境によってはキーボードから正しく文字 を入力できなくなることがあります。

これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キー ボードと間違って認識するために起こる問題です。そのため、 キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面に は異なる文字が表示されます。

#### ●誤認識された場合の入力例







101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法とし て対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変更ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しており ますので以下の手順でご利用ください。

■ 弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードし ます。

ダウンロード先

http://www.elecom.co.jp/support/download トップページの [ サポート情報 ] から入ることができます。

- •[ ダウンロード] ページにある一覧から [ フルキーボー ド]または[テンキーボード]を選択し、ご購入いた だいた製品の型番をお選びください。
- ●Windows Vista®と、他の OS でユーティリティが 異なります。
- ●ご使用の OS に対応した[USB キーボード 101->106 変更ユーティリティ」をダウンロードしてください。
- ※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所 が変更される場合があります。
- 2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の 場所に解凍します。
- インストール・使用方法については、ユーティリティに 添付されている「readme.txt」の内容をご覧ください。

# 基本仕様

製品名	USB テンキー
製品型番	TK-TCM002 シリーズ
対応 OS	Windows Vista® (SP1), Windows® XP (SP1 $\sim$ 3)
インターフェイス	USB1.1
キーピッチ	19mm
キーストローク	3.2mm
本体寸法	W90mm × D142mm × H22mm
本体重量	152g
ケーブル長	0.75m
動作温度 / 湿度	0℃~60℃ / ~95%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-20℃~60℃/~90%RH (ただし結露なきこと)

# ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】 www.elecom.co.ip/support こちらから「製品 Q&A |をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012 [ 受付時間 ]

9:00 ~ 19:00

年中無休

#### ■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、 適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修 理または交換いたします。

保証規定:

#### ■無償保証節用

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
- (1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示 いただけない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 整計および整計が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に よる改造 分解 修理により故障した場合
- (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障 または破損した場合。
- (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿 度、振動等により故障した場合。 (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等に
- より故障した場合。 (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電
- 圧などの外的要因により故障した場合。 (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店 にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担と なります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止の ため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用くださ い。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を 負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以 Lの性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品 等は返却いたしかねます。
- 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交 換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。 記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身で データのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

- 8 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を 除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製 品購入代金を上限とさせていただきます。
- 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、 逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一 切責任を負いかねます。

# ■有効範囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

#### USB テンキーパッド TK-TCM002 シリーズ ユーザーズマニュアル 2008年12月20日第1版 エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載するこ とを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、 Tレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なし に変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかか わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸 出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許 可が必要です。
- Windows Vista 及び Windows ロゴは、Microsoft の 企業グループの商標です。
- ・その他本マニュアルに記載されている商品名 / 社名など は、一般に商標ならびに登録商標です。

©2008 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

T820-M11